


# Pièces de Rechange

Pièces de l'ouvre-porte de garage



Description	Numéro de la pièce
1 Ensemble prêt-à-monter de support de châssis	41C5069
2 Écarteur de chaîne	41A4208-2
3 Pignon et engrenage	041A5658-1
4 Vis sans fin y pignon menant	041A2817
5 Carter d'engrenage	41A5532
6 Cordon électrique	041B4245-1
7 Panneau d'extrémité	041A7756
8 Douille d'ampoule	041C0279
9 Lentille	041A7562
10 Condensateur	30B0652
11 Bornier à vis	041A3150
12 Moteur	041A7767
13 Module de voyage	041D7742-5
14 Couverture	041A7619-4
15 Carte logique du récepteur	045ACT
16 Panneau d'extrémité du carte logique	041D0216
<b>Non illustrés</b>	
Faisceau deux de câblage	041A7814

## Coordonnées

Adressez la commande des pièces de rechange à : Pour des renseignements sur l'installation et l'entretien,  
**The Chamberlain Group, Inc.**  
 6050 S. Country Club Rd.  
 Tucson, AZ 85706  
 1-800-528-9131  
 Sinon, rendez-vous au site Web :  
[www.liftmaster.com](http://www.liftmaster.com)

*Avant d'appeler, ayez le numéro de modèle de l'ouvre-porte de garage à portée de la main. Si vous appelez au sujet d'un dépannage, il est recommandé que vous ayez accès à votre ouvre-porte de garage tout en appelant. Si vous commandez une pièce de rechange, notez les renseignements suivants : le numéro de la pièce, le nom de la pièce et le numéro du modèle.*