


Piezas de la unidad del motor



CLAVE NO.	PARTE NO.	DESCRIPCIÓN	CLAVE NO.	PARTE NO.	DESCRIPCIÓN
1	41A4371-2	Cubierta del portacadena	8	41A5351-7	Suministro eléctrico
2	41B4245-1	Cordón eléctrico	9	41C168	Transformador
3	41B4375-3	Bloque terminal con tornillos	10	41D630-2	Soporte: receptáculo de lámpara, conmutador limitador
4	41B5348	Portacadena	11	41A5490-11	Cubierta
5	41C5317-1	Arnés de alambrado - Tablero Lógico (Panel trasero)	12	175C147	Receptáculo de foco
	41C5839	Arnés de alambrado - Alto Voltaje (Bloque de terminales)	13	108D78	Mica
	41C5806-1	Arnés de alambrado -Adaptador de motor		41A5536-3	NO MOSTRADO Control remoto de función múltiple y tornillo (no se incluye el tablero de circuitos)
	41C5418	Arnés de alambrado - Roseta para foco		10A20	Batería de litio de 3V2032
6	41D605-1	Motor 80kg/100kg		29B137	Broche de la visera
7	41A5507-7	Conjunto del circuito impreso lógico del receptor con panel terminal		41A2828	Manija y el cordón liberador del carro
	41D182-1	Panel terminal solamente		114A3753	Manual del propietario